

Einfach, automatisch und absolut sicher

fleetster Schlüsselschränke für Corporate Carsharing



Was der fleetster Schlüsselschrank alles kann

Er wird optimal in das fleetster Corporate Carsharing-System integriert

Ermöglicht eine vollautomatische Schlüsselverwaltung ohne Personalbedarf

Zugang über intuitiven Touchscreen - einfach auch für ungeübte Nutzer

Nur der gebuchte Schlüssel ist entnehmbar, alle anderen bleiben fest verriegelt

Funktioniert auch mit Fahrzeugumbuchungen z.B. bei Verspätungen des Vorgängers

Unregelmäßigkeiten, Kilometerstand & Kommentare werden sofort an den Admin übermittelt

Optional: RFID-Leser zur Führerscheinkontrolle bei Schlüsselabholung

So einfach: Schlüsselschrank bestellen

Bestellen, einstecken, loslegen

1. Schlüsselschrank bestellen

Inkl. Optionen wie RFID-Leser und RFID-Sticker.
Lieferzeit ca. 6 Wochen ab
Zahlungseingang.



wolfgang.weiss@fleetster.de

2. Schlüsselschrank anschließen

Dafür benötigen Sie am Aufstellort:

- 1 LAN Leitung mit freiem Zugang zum Internet
- 1 Netzanschluss 220V 50 Hz

Anschluss des Schrankes vor Ort an LAN und Strom erfolgt durch zugelassene Fachkräfte des Auftraggebers.



Traka Touch für 20 Schlüssel, inkl. RFID-Reader


3. Schlüssel an iFobs befestigen

Metall-Plomben zur sicheren Verwahrung der Schlüssel im Schrank.



4. Schlüsselschrank aktivieren

Der fleetster-Support führt Sie telefonisch in wenigen Minuten durch die einfache Inbetriebnahme.



Drei Größen, drei Ausführungen

Für jeden Fuhrpark den passenden Schrank

Traka Touch Serie M



Breite: 819 mm
Höhe: 290 mm
Tiefe: 143 mm

Bis 20 Schlüssel

Gewicht (leer): 18 kg

RFID-Reader optional

Traka Touch Serie S



Breite: 866,58 mm
Höhe: 682,50 mm
Tiefe: 140,00 mm

Bis 60 Schlüssel

Gewicht (leer): 35 kg

RFID-Reader optional

Traka Touch Serie L



Breite: 832,39 mm
Höhe: 1903,90 mm
Tiefe: 150 mm

Bis 100 Schlüssel

Gewicht (leer): 60 kg

RFID-Reader optional

...und genauso einfach wieder abgeben


Schnell und zuverlässig, inklusive Kilometerstand



Mit PIN und/oder RFID einloggen



Neuen Kilometerstand eingeben



Schäden melden



Zustand des Fahrzeugs



Am Schrank einen Schaden melden

Vom Schrank direkt zum Administrator



Falls es gekracht hat, einfach „Ja“ klicken



Das Fahrzeug kann sofort deaktiviert werden



Informationen werden direkt an den Admin gesendet





Next Generation Mobility GmbH & Co. KG

Baierbrunner Str. 35 - 81379 München



Wolfgang Weiß

Vertriebsleiter



wolfgang.weiss@fleetster.de



089 125 010 212